


## Step 1

- Install nut on tap/ valve.
- 先把螺帽旋上龙头/进水阀
- Pasang nut pada tap/ valve dahulu.



## Step 2

- Install nut on angle valve.
- 再把螺帽旋上角阀
- Pasang nut pada tap/ valve kemudian.



- Hose CANNOT be twisted.
- 水管不可扭曲
- Hose TIDAK boleh berputar.

## Installation Guide

- While tightening the nut, the other hand MUST hold the hose firmly to prevent it from twisting.
- 当旋上螺帽时，另一只手必须紧握水管，避免水管扭曲
- Sewaktu memasang nut, sebelah tangan lain MESTI pegang kuat pada hose supaya ia tidak berputar.

